

Chairgo® KIGA flex

Rückenlehne Höhenverstellung

Drucktaste an der Unterseite der Lehne drücken und Lehne nach oben oder unten bewegen. Acht Positionen sind einstellbar.

Armlehnen Breitenverstellung

[Optional] Klemmhebel unten an der Armlehne lösen, stufenlos über insgesamt 70 mm in der Breite verstellbar.

Armlehnen Höhenverstellung

[Optional] Knopf innen an der Armlehne drücken, in gewünschte Höhe bringen, Knopf loslassen.

Sitzneigeverstellung

Durch Drehung des Hebels kann die Sitzneigung in drei Stufen von 0° bis 5° Grad eingestellt werden.

Federkrafteinstellung

Durch Drehen des kleinen Hebels kann der Andruck der Rückenlehne in 10 Stufen eingestellt werden.

Sitzhöhenverstellung

Durch Betätigen des langen Hebels kann die Sitzhöhe mittels Gasfeder stufenlos eingestellt werden.

Sitzhöhe 35 – 47 cm

Arretierung/Neigung der Rückenlehne

Lehne in gewünschte Position bringen und Drehhebel ¼ Umdrehung nach vorne drehen. Zum Lösen den Drehhebel nach hinten drehen und die Lehne kurz belasten.

Fixierung der Sitzfläche

[Optional] Bei Modellen mit 3D-Sitzmechanik (rundum kippbare Sitzfläche) kann die Neigung durch Drehen am Regulierelement begrenzt werden.



www.tuv.com
ID 1111284292



Ihr Ansprechpartner (Bestellungen, Fragen, Service)

Telefon: 09151/839028-31 | Telefax: 09151/839028-19 | E-Mail: kiga@chairgo.de

