

Bedienungsanleitung

User guide

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi


Руководство по
эксплуатации

Navodilo za uporabo

Betjeningsvejledning


giroflex 64

G




Armlehnenhöhe
Armrests height
Hauteur des accoudoirs
Braccioli altezza
Reposabrazos altura
Armleuningenhoopte
Podłokietniki wysokość
Подлокотник высота
Naslon za roke-višina
Armlænhojde

H





Armlehnenbreite und -tiefe
Armrests width and depth
Positionnements des accoudoirs
Braccioli larghezza e profondità
Reposabrazos anchura y profundidad
Armleuningebreewidth en -diepte
Podłokietniki szerokość i głębokość
Подлокотник ширина и глубина
Naslon za roke-širina in globina
Armlænbredde og -dybde

I



Armlehnenrotation
Armrests rotation
Rotation des accoudoirs
Rotazione dei braccioli
Rotación de reposabrazos
Rotatie armleuningen
Podłokietniki obrót
Подлокотник вращение
Naslon za roke-rotacija
Armlænrotation



Bedienungsanleitung

User guide

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi

Руководство по
эксплуатации

Navodilo za uporabo

Betjeningsvejledning

giroflex 64

giroflex


Flokk AG
Bahnhofstrasse 44
CH-5322 Koblenz
+41 (0) 56 267 91 11
info@giroflex.com

giroflex.com / flokk.com


08.18/B90640000

giroflex


A



Sitzhöhe
Seat height
Hauteur du siège
Altezza della seduta
Altura de asiento
Zithoogte
Wysokość siedzenia
Высота сиденья
Višina sedeža
Siddehøjde




B



Sitz- und Rückenneigung
Seat and back inclination
Inclinaison du siège et du dossier
Inclinazione seduta e parte posteriore
Inclinación asiento y respaldo
Helling zitvlak en rugleuning
Odchylenie siedziska i oparcia
Наклон сиденья и спинки
Naklon sedeža in naslonjala
Sæde- og rygstøtthældning




C




Sitztiefe
Seat depth
Profondeur du siège
Profondità di seduta
Altura del asiento
Zitdiepte
Siedzisko głębokość
Глубина сиденья
Nastavitev globina
Siddedybde




D




Rückenhöhe
Backrest height
Hauteur du dossier
Altezza dello schienale
Altura del respaldo
Hoogte rugleuning
Wysokość oparcia
Высота спинки
Oblazinjeno hrbtno naslonjalo-višina
Ryghøjde




E



Rückenanpressdruck
Contact pressure
Pression d'appui
Pressione d'appoggio
Presión del respaldo
Contactdruk
Siła nacisku pleców
Давление прижима на спинку
Hrbtno naslonjalo-pritisk
Rygstøttetryk



F



Lordosenstütze Tiefe
Lumbar support depth
Profondeur de l'appui lombaire
Supporto lombare profondità
Respaldo antilordosis profundidad
Lordosesteun diepte
Podparcie lędźwiowe głębokość
Поясничный упор глубина
Ledvena opora-globina
Lordosestøtte dybde

