

Schülerstühle

Smoover

Achtung!

Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstellelementes nur durch eingewiesenes Personal

Rückenlehne Höhenverstellung: Knopf an Rückseite des Lehnenträgers drücken und Lehne nach oben oder unten bewegen

Tiefenverstellung der Rückenlehne: Schraube an Handrad lösen, Lehne in gewünschte Position bringen und Schraube wieder festdrehen

Sitzhöhenverstellung: Ziehen oder Drücken an Ring unter der Sitzfläche (Ring schräg stellen)

Optional: Regulierung der Sitzfläche: Bei Modellen mit ERGO TOP Technologie (rundum kippbare Sitzfläche) kann die Neigung durch Drehen am Regulierelement begrenzt werden.



Sie erhalten Ihren Chairgo Smoover komplett montiert. Dieses Produkt ist für den Gebrauch als Sitzmöbel für Personal in Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Es ist kein Spielgerät für Kinder. Keine Haftung bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Bitte achten Sie auf den Einsatz der für den jeweiligen Untergrund geeigneten Rollen. Zur Reinigung der Polster ist handelsüblicher Polsterreiner geeignet. Die Rollen gelegentlich mit Seifenwasser von Schmutz befreien.

Ihr Ansprechpartner (Bestellungen, Fragen, Service)

Telefon: 09151/839028-31 | Telefax: 09151/839028-19 | E-Mail: kiga@chairgo.de