ONGO® Stand

Bedienungsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für den innovativen ONGO STAND entschieden haben. Der ONGO STAND ist für Menschen, die erkannt haben, dass sich im Stehen gesünder und produktiver arbeiten lässt. Hinzukommen diejenigen, die aufgrund der Arbeitsanforderungen stehen müssen, sich aber zwischendurch entlasten wollen, ohne dabei ihre Beweglichkeit aufzugeben.

Besonders hervorzuheben am ONGO STAND sind sowohl der Sitz als auch die elastische Lagerung des Standrohres im 3-armigen Fuß. Die Form des Sitzes wurde den ergonomischen Anforderungen entsprechend so gewählt, dass der Benutzer sich sowohl bequem darauf setzen als sich auch, wie bei reinen Stehhilfen, nur anlehnen kann. Um die Position und Neigung des Sitzes jeweils optimal den Arbeitsbedingungen anpassen zu können, ist das Standrohr nicht starr, sondern elastisch im Fuß gelagert. Diese elastische Lagerung begünstigt gleichzeitig einen großen Aktionsradius und insgesamt aktives und damit gesundes Arbeiten.

Montage


Aus Rücksicht auf unsere Umwelt wird der ONGO STAND in einem größenoptimierten Karton versandt. Hierzu wurde er in seine drei Hauptkomponenten (Sitz, Gasdruckfeder und Fuß) zerlegt, und Sie müssen ihn nur mit den Konen der Gasdruckfeder zusammenstecken. Dazu gehen Sie am besten wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Fuß vor sich auf den Boden und stecken Sie die Gasdruckfeder in den dafür vorgesehenen Konus, s. Abb. 1.


Abb. 1

2. Dann stecken Sie den Sitz auf die Gasdruckfeder. Halten Sie den Sitz dabei so vor sich, dass er symmetrisch zum Fuß ist, s. Abb. 2.

Es ist wichtig, dass der Sitz in exakter Ausrichtung zum Fuß positioniert wird, weil die Gasdruckfeder sich automatisch in die Ausgangsposition zurückstellt. Eine nachträgliche Korrektur kann nur durch einen Fachmann durchgeführt werden.



Höheneinstellung

Stellen Sie die Arbeitshöhe genau auf Ihre Bedürfnisse ein. Setzen Sie sich hierzu auf den ONGO STAND oder lehnen Sie sich an, je nach Ihren Anforderungen. Dann

betätigen Sie, entweder bei Be- oder Entlastung, den Hebel unter der Sitzfläche durch einseitiges Ziehen oder Drücken.

Sitzpolster
Das Sitzpolster für den Sattelsitz des ONGO STAND ist optional und lässt sich deshalb leicht auch nachträglich auf dem Sitz befestigen oder zum Austausch wieder abnehmen. Zum Befestigen das Polster so aufsetzen, dass die Rastnasen in die vorgesehenen Öffnungen passen und einrasten. Zum Abnehmen die Rastnasen auf der Unterseite mit leichtem Gegendruck lösen und das Polster abheben. Somit ist der ONGO STAND ideal für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche geeignet: Produktion, Büro, Empfang und viele mehr.

Pflegehinweise
Die Reinigung des Mikrofaservlieses auf dem Sitzpolster kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in bezogenem Zustand erfolgen. Bitte beachten Sie, dass das Abfärben durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen ist. Der Sattelsitz kann mit milden Haushalts- oder Kunststoffreinigungsmitteln und einem weichen Lappen sauber gehalten werden. Keine aggressiven Lösungsmittel oder abrasive Mittel verwenden.

Recycling
Bei Design, Produktion und Vertrieb legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Kurze Transportwege schonen die Umwelt. Für das Recycling ist die Stehhilfe relativ leicht in ihre Werkstoffe zu zerlegen. Führen Sie die einzelnen Werkstoffe / Bauteile gemäß ihrer Kennzeichnung dem national vorgesehenen Recycling oder der national vorgesehenen Entsorgung zu. Alternativ dazu nimmt die KÖHL GmbH ausgediente Hocker zum Recycling zurück.

Warnhinweise
- **Ärztlicher Rat!** Bei akuten Rückenbeschwerden sollten Sie Ihren Arzt oder Therapeuten für die in Ihrem Falle richtige Benutzung konsultieren.
- **Korrekte Anwendung!** Bei zu starker Bewegung oder Auslenkung kann die Stehhilfe trotz rutschfester Gleiter kippen. Die Stehhilfe nicht als Leiter verwenden! Besondere Vorsicht bei Kindern, die beim Sitzen noch nicht mit den Füßen auf den Boden reichen. Der ONGO STAND wurde für die Personen entwickelt, die aufgrund der Arbeitsanforderungen stehen müssen, sich aber zwischen durch entlasten wollen, ohne dabei ihre Beweglichkeit aufzugeben. Er wurde nicht für andere Zwecke hergestellt. Nutzen Sie den ONGO STAND nur für den gedachten Zweck.
- **Nur für eine Person!** Der ONGO STAND wurde nur für die Nutzung durch eine Person entworfen. Falls er von mehreren Personen gleichzeitig genutzt wird, kann er kippen und Verletzungen verursachen. Die maximale Belastung beträgt 110 kg.
- **Gasdruckfeder nicht mechanisch bearbeiten!** Das Arbeiten an bzw. ein Austausch der Gasdruckfeder darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal ausgeführt werden.
- **Gewalteinwirkung.** Jeder Missbrauch und/oder jede gewaltsame Bearbeitung des ONGO STAND kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen.
- **Verpackungsmaterial.** Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial so, dass insbesondere Plastikbeutel wegen Erstickungsgefahr nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Technische Daten

- Höhe von 61 bis 93 cm
- Sitzfläche 37 x 30 cm
- Erhältlich in Schwarz und Weiß
- Höhenverstellbar durch Gasdruckfeder mit automatischer Rückstellung
- Elastische Lagerung des Standrohrs
- 3-armiger Fuß 53 x 33 cm
- Rutschfeste Gleiter aus NBR
- Gewicht 5,5 kg
- Optional in ESD-fähiger Ausführung erhältlich

Materialien

- Sitzbezüge:
  a) Mikrofaservlies
  b) skai® Makari
  c) skai® Mano (ESD)
  Weitere Informationen siehe www.ongo.eu
- Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
- Sitzschale (Sattelsitz): PA6 GF30
- Sitzträger: PP
- Höhenverstellhebel: PA6 GF30
- Konusaufnahme am Sitz: Aluminium
- Gasdruckfeder: Stahl / Aluminium/Kunststoff
- Elastische Lagerung: NBR / Stahl
- Manschette: Silikon
- Konusaufnahme am Fuß: Aluminium / Stahl
- Fußkreuz: Aluminium
- Gleiter: NBR

Gewährleistung

Der ONGO STAND ist ein hochwertiges Produkt, bei dem auch die vielen Einzelkomponenten höchste Qualitätsansprüche erfüllen. Deshalb gewähren wir auf den ONGO STAND eine Funktionsgarantie von drei Jahren. Diese Garantie gilt für alle Originalteile und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung und / oder den Lieferschein zur Wahrung Ihrer Garantieansprüche auf. Innerhalb der Garantiezeit leistet KÖHL nach Einreichung und Prüfung der Reklamation kostenlose Reparatur oder Ersatz. Lediglich Transportkosten fallen für Sie an. Ausgenommen von der Garantie sind die übliche Abnutzung von Verschleißteilen, z. B. des Bezugsstoffs, Mängel, die auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind (u. a. Pflegefehler, Stoß-, Kratz- und Reißschäden, Gewaltanwendung) sowie alle eventuell von dritter Seite vorgenommenen und von KÖHL nicht autorisierten Veränderungen.

ONGO®
agility at work

powered by KÖHL

HINWEIS

Seit dem 01.10.2023 führt die KÖHL GmbH aus Rödermark die Herstellung, die Vermarktung und den Service für die ONGO® Produkte fort.

KÖHL GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 4
63322 Rödermark | Germany
Tel.: +49 6074 9280
E-Mail: ongo@koehl.com
www.koehl.com

© KÖHL GmbH_2024/02
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.ongo.eu